

Общи Упътвания и Съвети за монтаж на системи Водна мъгла

1. Помпите ни не са потопяеми! Те могат да се вържат към водопровод/ или да смучат от резервоар, с маркуч до 1 м . Помпа 16 бара е с изводи за маркуч Ф8. Обикновено, поставяме накрайник преобразувател Ф8 към Ф6, за да се постави маркуч Ф6 за дюзите за мъгла.
2. Не навивайте предварително дюзите върху резбата на фитинга! Нека поставянето на дюзите е последна стъпка, за да можете да „продухате“ водата през маркуча преди да ги сложите.
3. Изберете най-краткия път до водопровода (чешмата/ или бидона). Мислено си маркирайте трасето.
4. Ако имате помпа, поставете филтърът преди помпата, така че системата да следва реда:

бидон/чешма -> филтър -> помпа-> маркуч с фитинги и дюзи -> Т-част (ако има разклонения) -> последен фитинг с дюза и Крайна тапа, поставена в последния фитинг.

5. Маркучът се реже на парчета по 70см/80см/1м/1.20m – (разстояние между дюзите)в зависимост от обекта, и желанието на клиента. Затова маркучът се изпраща цял, а не нарязан. Не режете предварително всички парчета. Правете го поетапно.
6. Поставят се фитингите (белите държачи) , като се пхат в единия край на маркуча и се дърпа леко, да се захване. По този начин фитингът е застопорен. Фитингите за ниско налягане издържат до около 20 бара. (маркучът може ръчно да се освободи от фитинга, при натискане на щифтовете му навътре, така маркучът се освобождава.)
7. След това продължавате с маркуч , като всеки фитинг се поставя на минимум 60см , следвайки системата Маркуч-фитинг-маркуч-фитинг..
8. Последният фитинг завършва с крайна тапа, поставена в отвора за маркуч (червената PVC тапа)
9. **Преди да поставите дюзите, пуснете водата да премине през маркуча и фитингите, с цел да се прочисти от дребни боклуци и дюзите да не бъдат запушени. Там, откъдето излезе водата - навивате дюза. И продължавате нататък.. докато не сложите всички дюзи.**
10. Ако водата във Вашия регион не е чиста, е препоръчително, даже задължително, да поставите някакъв воден филтър на самата чешма. В противен случай, фините дюзи могат да се запушат.
11. Поставяте дюзите върху фитингите, като ги навивате на резбата (на байонет) до край.
12. Гаранцията на системата не важи, ако купувачът поради несъобразени мерки или небрежност, пренебрегне условията за монтаж и сам допренесе за нефункциониране на системата Водна мъгла. (Фитинги и части нямат гаранционен срок, те се водят „консуматив“; гаранция имат само помпите)
13. В края на сезона, сваляте дюзите и ги оставяте потопени във вода и оцет (1:1) за престой около 12 часа, след което ги оставяте да изсъхнат за 1-2 часа и ги прибирате за съхранение за следващия сезон. Маркучът и фитингите могат да останат, без да ги сваляте от обекта. (ако имате и помпа, нея ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СВАЛЯТЕ и прибирате на сухо и топло място, за да не се пръсне през зимата, ако е останала вода в нея)
14. Следващия сезон, през който ще използвате системата за Водна мъгла, отново предварително пуснете водата през маркуча, за да се причисти, и след това поставете дюзите.
15. **Рекламация за запушени дюзи по вина на клиента не се приема.**
16. Препоръчваме Ви дюзите да не пръскат директно надолу, а да се редуват обърнати леко под ъгъл една навън, една навътре. По този начин, обхващат по-голям периметър.

17. Използването на водна мъгла е най-ефективно в най-горещите и задължително слънчеви часове. В регионите с повишена влажност, водната мъгла понижава температурата, но и насища още повече въздуха с влажност, което в някои случаи може да направи въздухът допълнително по-труден за дишане. Поради това, препоръчваме системата да се пуска, когато има пряка слънчева светлина, която много бързо да изпари водните капки и охлади.

Информация за компонентите:

- Задължително изискване : налягане минимум 3 бара (2-20 бара)
- Маркуч : 1/4" ; 4мм-6мм (4мм вътрешен диаметър и 6мм външен) , Ниско налягане
- Дюзи : Материал : месинг, Нарез: 10/24UNC ,Ниско налягане: 2-20 бара
- Фитинги (държачи) : 6мм , PVC , Ниско налягане : 2 – 20 бара (за Ф6 маркуч)
- Накрайник : 6мм, PVC (Ф6 маркуч)
- Помпа: гаранция 12м за юридически лица, и 24 месеца за физически лица (накрайници Ф8 маркуч, Ф8 към Ф6)
- Всички останали части нямат гаранция, те са консумативи

Примерни схеми

